Manual de Instalação DSL-2640B



DSL-2640B



Fonte de alimentação



Cabo de rede



Cabo RJ11

Produto vendido separadamente:



Micro Filtro

Conexão dos Equipamentos:



Tabela VPI e VCI

Brasil Telecom **VPI 0 e VCI 35**	**Brasil Telecom - Rio Grande do Sul** **VPI 1 e VCI 32**	**CTBC** **VPI 0 e VCI 35**
GVT **VPI 0 e VCI 35**	**Telefônica** **VPI 8 e VCI 35**	**Telemar** **VPI 0 e VCI 33**

Instalando o DSL-2640B

1- Insira a Fonte de alimentação no conector localizado no painel traseiro do modem e ligue-o em uma tomada elétrica mais próxima;

2- Você verá o indicador Power acendendo e permanecer aceso;

3- Conecte o cabo de rede na porta LAN 1 no DSL-2640B e na placa de rede de seu computador, verifique o indicador LAN 1 no painel frontal para certificar-se de que a conexão é válida;

4- Conecte o cabo RJ-11, o modem tentará estabelecer uma conexão DSL, e este indicador deverá acender depois de alguns segundos;

5- Se esta for a primeira vez que o dispositivo estiver sendo instalado, alguns parâmetros necessitam ser alterados antes que o modem estabeleça uma conexão.

Configurando o Modem

1º Acesse o Web Browser (Navegador Web) como, por exemplo, o Internet Explorer, digite na barra de endereço do Web Browser http://10.1.1.1 e pressione "**Enter**";

2º A tela de logon irá aparecer. Digite "**admin**" no campo de "Nome de usuário" e digite "**admin**" no campo "Senha" e clique em "OK" para ter acesso a tela de configuração de seu modem;

3º Clique no menu "**Advanced Setup**" e após clique no menu "**WAN**". Como padrão o modem já possui uma conexão WAN. Nesta conexão WAN já criada, clique na opção "**edit**";

4º Nesta tela digite os valores de "**VPI**" e "**VCI**" utilizadas pelo seu provedor de Banda Larga (Conforme tabela na imagem anterior) e em seguida clique em "**Next**";

5º Marque a opção "**PPP over Ethernet (PPPoE**)" e "**Next**";

6º Coloque seu usuário e senha (Disponibilizado pelo seu provedor de internet) nos campos: "**PPP Username**" coloque o nome de usuário, e "**PPP Password**:" coloque a senha, "**Next**";

7º No próximo campo, marque a opção "**Enable NAT**" e "**Enable Firewall**", clique em "**Next**";

8º Na tela "**WAN Setup - Summary**", verifique se as configurações correspondem as opções fornecidas pelo seu provedor e clique no botão "**Save**";

10º Para ativar as configurações realizada, clique no botão "**Save**/**Reboot**" para salvar e reiniciar o modem.

Pronto! seu equipamento está configurado para acessar a internet no modo **Router**!